



LEGENDA MaR:

ROZVÁDEČ MaR

OZNAČENÍ PRVKU
TYP SIGNÁLU:

AI - ANALOGOVÝ VSTUP
DI - DIGITÁLNÍ VSTUP
AO - ANALOGOVÝ VÝSTUP
DO - DIGITÁLNÍ VÝSTUP
RS485 - DATOVÁ LINKA RS485
SIL - SILNOPROUDÉ NÁPOJENÍ
24V - AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ MÍSTNOSTI

KABEL VEDEN V TRUBCE PVC PŘÍP. V LIŠTĚ PVC
HLAVNÍ KABELOVÝ ŽLAB (SAMOSTATNÉ KABELY SILNO A MaR)

- PŘI REALIZACI PŘÍZPŮSOBIT TRASY ROZVODŮM OSTATNÍCH PROFESÍ
- UMÍSTĚNÍ OVLÁDANÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- OSAZENÍ PRVKŮ NA ZAŘÍZENÍ VIZ TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA
- SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY UMÍSTIT 2,5m NAD TERÉN
- PROSTOROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY (x.PJ) UMÍSTIT V OSE VEDLE VYPÍNAČŮ
- "x" NAHRADUJE ČÍSLO MÍSTNOSTI

NAPÁJECÍ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-S

ROZVODNÁ SOUSTAVA: STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
STŘÍDAVÁ, AC 50Hz, 24V, OCHRANA FELV

OCHRANA PŘI PORUŠĚ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA ZÁKLADNÍ : IZOLACÍ A KRYTÍM

ELMAR group, s.r.o.

Smržická 15/13
796 07, Držovice
IČ:649 42 651
www.elmargroup.cz

Elmar group
s.r.o.
Sídlo: Smržická 15/13, 796 07 Držovice
Kancel.: Jiráskova 25A, P.O. BOX 60, 601 00 Brno
Tel.: 541 634 360 e-mail: bmo@elmargroup.cz

Autorizační razítko

Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Roman Veselý	Roman Veselý	Roman Veselý
ČKAIT-1006414	<i>Roman Veselý</i>	<i>Roman Veselý</i>

Investor : ČR-Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Pořídání právu 376/1, 128 01, Praha 2, IČ 00551023

Akce : Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
k.ú. Řečkovice 611 646, p.č. 231/2

Část : D.1.4.F MĚŘENÍ A REGULACE

Obsah :

DISPOZICE MaR - 1.NP

Formát 5 A4

Měřítko 1:100

Datum 12/2016

Stupeň DVZ

Archivní číslo 54-16-023

Číslo výkresu 05

Číslo paré