






TABULKY REPASOVANÝCH PRVKŮ

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DR 01	   <p>rozm.: 2040/2110 nutno zaměřit</p>	<p>repase prosklené stěny včetně půlkruhového nadsvětlíku</p> <p>prosklená stěna v rámu dělená na tři otvíravá křídla, prosklená každé křídlo třemi vodorovnými a jednou svislou příčí skleněná vitrážová výplň s mosaznými pásky půlkruhový nadsvětlík v rámu, vyklápěcí dělený na dvanáct polí, prosklený, zasklení sklo se vzorem</p> <p>provedení: dub mořeno do zlatavého odstínu polomat</p> <p>kování: okenní panty mosaz, okenní půloliva mosaz jazýčkový uzávěr</p> <p>celková repase dřevěné části: prověřit stav odstranit vrchní lak přebrousit popřípadě opravit poškozené části sjednotit barevnost nanést nový vrchní nátěr polyuteranový tvrzený lak polomat, pro vysokou zátěž</p> <p>kování: prověřit stav a funkci mosaz přeleštit</p>	1	1

Označ.	SCHÉMA	Popis	I.NP	CELKEM
DR 02	 <p>rozm.:900/2110 nutno přeměřit</p>	<p>repase dveří stávajících</p> <p>zárubeň: dřevěná obložková křídlo: rámové s plnou hladkou výplní provedení: pod krycím nátěrem odstín bílá</p> <p>celková repase prověřit stav kování ,popřípadě opravit zárubeň i křídlo opatřit novým nátěrem,odstín dle stávajícího</p>	1	1
DR 03	 <p>rozm.:900/1970 nutno přeměřit</p>	<p>repase dveří stávajících</p> <p>zárubeň: typová ocelová křídlo: plné hladké s polodrážkou provedení: pod krycím nátěrem odstín bílá</p> <p>celková repase prověřit stav kování ,popřípadě opravit zárubeň i křídlo opatřit novým nátěrem,odstín dle stávajícího</p>	1	1