

LEGENDA MaR:

- ROZVÁDĚČ MaR
- 11.01

AI

OZNAČENÍ PRVKU
- TYP SIGNÁLU:

AI – ANALOGOVÝ VSTUP

DI – DIGITÁLNÍ VSTUP

AO – ANALOGOVÝ VÝSTUP

DO – DIGITÁLNÍ VÝSTUP

RS485 – DATOVÁ LINKA RS485

SIL – SILNOPROUDÉ NAPOJENÍ

24V – AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ MÍSTNOSTÍ
- — —

KABEL VEDEN V TRUBCE PVC PŘÍP. V LÍŠTĚ PVC
- . — — —

HLAVNÍ KABELOVÝ ŽLAB (SAMOSTATNÉ KABELY SILNO A MaR)
- PŘI REALIZACI PŘÍZPŮSOBIT TRASY ROZVODŮM OSTATNÍCH PROFESÍ

– UMÍSTĚNÍ OVLÁDANÝCH PRVKŮ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI

– OSAZENÍ PRVKŮ NA ZAŘÍZENÍ VIZ TECHNOLOGICKÁ SCHÉMATA

– SNÍMAČ VENKOVNÍ TEPLOTY UMÍSTIT 2,5m NAD TERÉN

– PROSTOROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY (x.PJ) UMÍSTIT V OSE VEDLE VYPÍNAČŮ

– "x" NAHRAZUJE ČÍSLO MÍSTNOSTI
- NAPÁJECÍ SOUSTAVA:

STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN–S

STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN–S
- ROZVODNÁ SOUSTAVA:

STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN–S


STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN–S

STŘÍDAVÁ, AC 50Hz, 24V, OCHRANA FELV
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ:

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE

– ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
- OCHRANA ZÁKLADNÍ :

IZOLACÍ A KRYTÍM



ELMAR group, s.r.o.

Smržická 15/13
796 07, Držovice
IČ:649 42 651
www.elmargroup.cz

Elmar group
ELEKTRO, VODNÍ, PLYNOVODNÉ
Sídlo: Smržická 115/13, 796 07 Držovice
Kancel.: Ječná 29A, P.O.BOX 90, 621 00 Brno
Tel.: 541 634 360 e-mail: brno@elmargp.cz

Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval
Roman Veselý	Roman Veselý	Roman Veselý
ČKAIT-1006414	<i>Roman Veselý</i>	<i>Roman Veselý</i>


Investor : ČR–Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1, 128 01, Praha 2, IČ 00551023

Akce : Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
k.ú. Řečkovice 611 646, p.č. 231/2

Část : D.1.4.F MĚŘENÍ A REGULACE

Obsah :
DISPOZICE MaR - STŘECHA

Autorizační razítko



Formát	3 A4
Měřítko	1:100
Datum	12/2016
Stupeň	DVZ
Archivní číslo	54-16-023
Číslo výkresu	07
Číslo paré	